

Steurer Trennvorhänge

Hinweis für Elektrofachkraft

Elektrische Zuleitungen und -anschlüsse

1. Die elektrischen Zuleitungen
 - Hauptzuleitung zum Antrieb (230/400 V Drehstrom, 50 Hz),
 - Kabel vom Antrieb zu den externen Fangvorrichtungen,
 - Steuerungskabel von der Steuerungs-/Bedienungsstelle zum Antriebsind von einer konzessionierten Elektrofachkraft auszuführen.
Diese Arbeiten müssen VOR Montage des Trennvorhang-Behangs abgeschlossen sein.
 2. Die Hauptzuleitung ist mit einem CEE-Stecker bestückt bis zum Antrieb zu verlegen.
Steurer liefert den Antrieb mit einem vormontierten CEE-Stecker.
Die Position des Antriebs ist dem Steurer-Werkplan zu entnehmen.
 3. Die Position der externen Fangvorrichtungen sind dem Steurer-Werkplan zu entnehmen.
 4. Die Steuerung/Bedienung des Trennvorhangs erfolgt über einen Schlüsselschalter ohne Selbsthaltung (Totmann).
Beim Anschließen des Schlüsseltasters ist auf die Drehrichtung (Bewegung AUF/AB) zu achten.
Von der Steuerungs-/Bedienungsstelle aus muss der gesamte Fahrbereich des Trennvorhangs einsehbar sein.
 5. Der Antriebsmotor muss durch einen allpolig trennenden Hauptschalter abtrennbar und gegen unbefugtes Einschalten absicherbar sein.
 6. Über BUS-Systeme zugeleitete Signale sind gemäß unseren Angaben (Impulsdauer) mit der Wendeschütz-Steuerung zu synchronisieren.
 7. Alle elektrischen Zuleitungen sind so zu verlegen, dass diese nicht in bewegte/drehende Teile der Anlage Trennvorhang geraten können.
- > **Folgende Seite: Schematische Übersicht Kabelverlegeplan.**

Hinweis an den AG, den örtlichen Bauleiter oder Architekten:

Bitte leiten Sie dieses PDF mit dem freigegebenen Steurer-Werkplan an die zuständige Elektrofachkraft weiter.

Oder übermitteln Sie uns per @mail den Kontakt des zuständigen Elektrikers. Danke !

Ihr Kontakt zu uns:

☎ +43 (0) 5574 72717-0

✉ office@steuerer.at

